

SILIKÓNOVÁ LAMPIČKA SNOWMAN s melódiovou**SK Návod na použitie:**

- Pred prvým použitím lampičku plne dobite. Čas do plného nabitia je cca 3 hodiny. Počas nabíjania bliká červená kontrolka. Po úplnom nabití kontrolka červeno svieti. Po úplnom nabití bude lampička svieti bielou teplou farbou cca 20 hodín, farebnými farbami cca 15 hodín. S automatickým vypínaním po 2 hodinách.
- Režim svietenia bez melódie:** jedným stlačením tlačidla v spodnej časti lampičku zapnite, lampička sa rozsvieti (farba teplá biela); dvakrát na lampičku kliknite a farba sa zmení (farby sa budú prelínáť po 3 sekundách); kliknite druhýkrát, prelínanie farieb sa zastaví na zvolenej farbe; kliknite tretíkrát, lampička zhasne a zostane v pohotovostnom režime.
- Režim svietenia s melódiovou:** jedným stlačením tlačidla v spodnej časti lampičku zapnite, lampička sa rozsvieti (farba teplá biela). Druhýkrát dlho stlačte tlačidlo pokiaľ sa v spodnej časti nerozsvieti červená kontrolka a bude pomaly blikáť - je spustený režim melódie. Dvakrát kliknite na lampičku, spustí sa krátka melódia a farba sa zmení (farby sa budú prelínáť po 3 sekundách); kliknite druhýkrát, prelínanie farieb sa zastaví na zvolenej farbe a melódie sa znova spustí; kliknite tretíkrát, lampička zhasne a zostane v pohotovostnom režime (bez melódie). Melódia trvá cca 10 sekúnd, aktivuje sa každým poklepaním. Hlasitosť melódie nie je možné nastaviť. Pre zmenu do režimu svietenia bez melódie treba lampičku pomocou tlačidla v spodnej časti vypnúť.
- Ak zhasíname lampičku pomocou poklepanie, lampička zostáva aj naďalej v prevádzke. Ak chcete šetriť batériu alebo lampičku nebudete dlhší čas používať, odporúčame vypnutie pomocou tlačidla ON/OFF.
- Po dobití vždy lampičku odpojte od USB kábla.

Upozornenie: Deti mladšie ako 6 rokov smie lampičku používať len pod dozorom dospelej osoby. Lampičku sami nikdy nerozoberajte. Pokiaľ lampičku dlhšiu dobu nepoužívate, skladujte ju na suchom mieste. Zdroj svetla nemožno vymeniť. Aby ste zabránili prevrhnutiu, používajte lampičku na povrchu so sklonom menším ako 6°. Obal uchovávajte mimo dosahu detí.

