

GIÖuvLight

SK UV STERILIZAČNÁ LAMPA GIÖuvLight GIO-210

MOŽNOSTI STERILIZÁCIE

Táto lampa je určená na zničenie všetkých druhov baktérií a vírusov, a to počas krátkej doby. Môže byť použitá pre mobilný telefón, rúšku, počítačové klávesnice, príslušenstvo, retiazky, kefy, plyšové hračky, výrobky pre dieťa a ich mamičky, dojčenské fľaše, oblečenie, spodnú bielizeň, tašky, cestovné potreby aj.



zničí až 99,99% baktérií a alergénov

POPIS VÝROBKU

1. UV lampa
2. tlačidlo ON/OFF
3. kryt batérie
4. napájací port



POUŽITIE

1. Podľa znázornených znamienok "+/-" vložte 4x AAA batérie do výrobku.
2. Po dobu 3 sekúnd stlačte tlačidlo ON/OFF, UV lampa sa rozsvieti. (Lampa svieti iba vtedy, ak je nasmerovaná smerom nadol. V prípade, ak hore, UV lampa zhasne).
3. Natočte UV lampu smerom k predmetu, ktorý chcete sterilizovať - udržiajte vertikálnu vzdialenosť cca 3-5 cm, pohybujte lampou pomaly tam a späť po dobu 30 sekúnd. Čím dlhšia bude doba svietenia na predmet, tým lepšia bude účinok sterilizácie.
4. Zdroj energie: bežná batérie / dobíjacie batérie / USB kábel s pripojením k power banke alebo elektrickej sieti. Batérie nie sú súčasťou balenia. USB kábel je súčasťou balenia.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Model: GIO-210
Napätie: DC 5V
Batérie: 4ks 1,5V AAA (nie sú súčasťou) / USB kábel (je súčasťou)
Výkon: max. 3W
UV vlnová dĺžka: 253,7 nm (UVC)
Veľkosť výrobku: 125 x 35 x 28 mm
Vyrobené v Číne.



DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

1. Nesmerujte rozsvietenou UV lampou smerom k očiam ani priamo na ľudskú kožu.
2. Uchovávajte tento výrobok mimo dosahu detí.
3. Ak je batéria takmer vybitá, zavčas ju vymeňte.
4. Udržujte lampu v čistote. Nikdy ju nekladajte do vody. Nevystavujte lampu ostrým nárazom ani pádom.

PROTOKOL O ZKÚŠKE

广微测
Gmicro Testing

201819000883

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1747

广东省微生物分析检测中心

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

分析检测结果

ANALYSIS AND TEST RESULT

报告编号 (Report No.): 2019FM01580R01D

1. 作用时间 Action time: 10min

2. 试验结果 Test Result:

试验菌株 Test Organisms	试验组别 Test groups	对照组平均菌落数 Average cfu of positive controls (cfu/piece)	试验组平均菌落数 Average cfu of testing groups (cfu/piece)	杀灭率 Killing rate (%)	杀灭对数值 Sterilization logarithm
大肠杆菌 (<i>Escherichia coli</i>) 8099	1	3.6×10^6	<10	>99.999	>5.56
	2	4.3×10^6	<10	>99.999	>5.63
	3	4.0×10^6	<10	>99.999	>5.60
金黄色葡萄球菌 (<i>Staphylococcus aureus</i>) ATCC 6538	1	4.2×10^6	2.0×10^2	99.995	4.32
	2	4.2×10^6	2.4×10^2	99.994	4.24
	3	4.1×10^6	2.1×10^2	99.995	4.29
白色念珠菌 (<i>Candida albicans</i>) ATCC 10231	1	1.7×10^6	<10	>99.999	>5.23
	2	1.6×10^6	<10	>99.999	>5.20
	3	1.7×10^6	<10	>99.999	>5.23